

D	Bedienungsanleitung Bedienungsanleitung vor Gebrauch aufmerksam lesen!	S. 2-5
ENG	Reverse Osmosis Unit Operation manual Please read the manual carefully before use!	P. 6-9
F	Osmoseur pour la déminéralisation Mode d'emploi Veuillez lire soigneusement les instructions d'avant utilisation !	P. 10-13
NL	Omgekeerde osmose installatie Gebruiksaanwijzing Lees de handleiding voor gebruik zorgvuldig door!	P. 14-17
ES	Unidades de Osmosis Inversa Manual de instrucciones Por favor lea el manual cuidadosamente!	P. 18-21
RUS	Система обратного осмоса Инструкция по эксплуатации Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации!	C. 22-25

**Produkt Info****AB Aqua Medic GmbH**
Gewerbepark 24, 49143 Bissendorf, Germany

Bedienungsanleitung D

Die Meerwasseraquarien **Armatus 250/300/400/450** sind Aquariensysteme mit Unterschrank und Unterschrankfilter.

1. Lieferumfang

Das Meerwasseraquarium **Armatus** besteht aus folgenden Komponenten:

- 1 x Aquarium 75 cm (Armatus 250), 100 cm (Armatus 300), 125 cm (Armatus 400) bzw. 150 cm (Armatus 450) x 50 cm x 55 cm (L x B x H)
- 1 x Unterschrank
- 1 x Unterschrankfilter

2. Überlaufsystem und Unterschrankfilter




Abb. 1: Überlauf und Unterschrankfilter

1. Rückförderleitung zum Aquarium
2. Notüberlauf
3. Zulauf zum Filter (easy drain)
4. Vorratskanister
5. Schwimmerventil
6. Verstellbare Trennscheibe
7. Filterbeutel
8. Notüberlauf
9. Wanne
10. Skala
11. Abdeckung Überlaufschacht
12. Rücklauf Aquarium
13. Auflage für Kanister
14. Trockenbereich (nicht bei Armatus 250). Unterschiedliche Breite abhängig von der Armatus Variante.
15. Kammer für Rückförderpumpe
16. Kammer für Abschäumer




Abb. 1a: Filterbecken Armatus 250. Die Anordnung der Kammern unterscheidet sich von den übrigen Varianten.




Abb. 2: Überlaufkammer mit Rohrleitungen

1. Rückförderleitung zum Aquarium
2. Notüberlauf
3. easy drain Zulauf zum Filter

Verfügbare Ersatzteile: siehe www.aqua-medic.de.

Schrank und Aquarium entsprechend den beiliegenden Anleitungen montieren.

Vor Inbetriebnahme grundsätzlich alle Durchführungen nachziehen. Der Kunststoffgleitring muss bei allen Durchführungen immer auf der Seite der drehbaren Mutter, die Gummidichtung auf der entgegengesetzten Seite der Scheibe angebracht sein.




Abb. 3: Durchführung oder Tankverschraubung (die Glasscheibe befindet sich zwischen Gleitring 3 und Gummiring 2)

1. Gewindestück
2. Gummidichtung
3. Gleitring
4. Mutter

Beim Start des Aquariums füllt man dieses zunächst so lange mit Wasser, bis das Filterbecken in der Kammer mit der Rückförderpumpe etwa 15 cm hoch mit Wasser gefüllt ist und startet dann die Förderpumpe (nicht im Lieferumfang enthalten). Sinkt der Wasserstand im Filterbecken ab, füllt man so lange Wasser nach, bis die Förderpumpe keine Luft mehr ansaugt. Es muss ausreichend Platz im Filterbecken verbleiben, damit beim Ausfall oder Abstellen der Förderpumpe nachströmendes Wasser noch ins Filterbecken passt.

Produziert der Überlauf plätschernde Geräusche, ist der Ablauf **easy drain** (Abb. 1 + 2, Nr. 3) in kleinen Schritten weiter zu schließen (Rechtsdrehung im Uhrzeigersinn), um so das Wasser im Überlauf stärker anzustauen. Zumindest in der Anfangsphase muss hier regelmäßig kontrolliert und notfalls nachjustiert werden. Dabei nur mit Vierteldrehungen arbeiten und danach wenigstens 5 - 10 Minuten warten, damit das System ausreichend Zeit zum Ausgleich hat. **Achtung, es ändert sich dabei der Wasserstand im Filterbecken.** Wird der Ablauf zu stark geschlossen, läuft das Wasser über den Notüberlauf ins Filterbecken.

Die Scheibe zwischen Abschäumer- und Rückförderkammer ist höhenverstellbar und wird mit Hilfe von zwei Schrauben fixiert. Der für den verwendeten Abschäumer optimale Wasserstand ist dessen Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Um den Kanister für die mechanische Nachfüllung mit Wasser zu befüllen, schließt man den Hahn, zieht den Schlauch ab und kann jetzt den Kanister entnehmen. Anschließend Schlauch wieder aufstecken und Hahn öffnen. Den Deckel des Kanisters leicht öffnen, damit Luft nachströmen kann. Der Schwimmer ist in seinem Winkel verstellbar, dadurch kann der Wasserstand in der Pumpenkammer angepasst werden. Aufpassen, dass die Rückförderpumpe den Schwimmer nicht blockiert.

Die Filterbeutel (Abb. 1, Nr. 7) haben eine grobe Maschenweite. Sie können mit Aktivkohle oder, um als Feinfilter zu dienen, mit handelsüblicher Filterwatte befüllt werden.

In dem aufgesteckten Bogen der Rückförderleitung (Abb. 2, Nr. 1) befindet sich ein blaues Fitting. Hier wird Luft angesaugt, sobald die Förderpumpe im Unterschrank ausfällt. Dies verhindert, dass sich kommunizierende Röhren bilden und durch rücklaufendes Wasser das Filterbecken überläuft.

3. Betrieb des Aquariums

Als Zubehör zum Betrieb des **Armatus** empfehlen wir folgende Produkte:

Die Rückförderpumpe, zum Beispiel aus der Aqua Medic DC Runner Serie, sollte so stark sein, dass die Gesamtwassermenge wenigstens 4 bis 5 x pro Stunde durch den Filter gepumpt wird. Die Strömung im Aquarium wird mit Hilfe von Strömungspumpen realisiert. Wir empfehlen Aqua Medic EcoDrift Pumpen, von denen jeweils eine rechts bzw. links im Aquarium angebracht wird. Mit Hilfe des EcoDrift Wireless Master Controllers ist ein wechselseitiger Betrieb möglich.

Wichtig, insbesondere bei der Haltung von Steinkorallen, ist ein ausreichend dimensionierter Abschäumer, beispielsweise aus der Aqua Medic power flotor oder K-Serie.

Für die Beleuchtung (Aqua Medic aquarius, Qube 50 oder angel LED) gilt, Beckenvolumen mal 0,2 W/l als Untergrenze, im Falle farbiger Steinkorallen sind 0,5 bis 1,0 W/l ratsam.

Das **Aqua Medic Tri Complex** dient zur Versorgung der Korallen mit lebensnotwendigem Kalk und Spurenelementen und der Stabilisierung des pH-Wertes. Für die pH-Überwachung empfehlen wir den Aqua Medic pH monitor. Zur Fütterung der Korallen hat sich das Korallenfutter coral fit bewährt.

Setzen Sie Ihr Meerwasser mit Osmosewasser an, um Algenprobleme durch Kieselsäuren, Phosphate und Nitrate von Beginn an zu minimieren. Meersalz der Firma Aqua Medic ist aus Salzen mit hoher Reinheit zusammengesetzt. Auf diese Weise unterstützen sie den Aquarianer bei seinen Bemühungen, den Gehalt der oben angeführten Stoffe möglichst niedrig zu halten.

Die Befestigung von Steinen und Korallen gelingt problemlos mit den Unterwasserklebern **Reef Construct, Coral Construct oder hot construct**.

4. Garantie

AB Aqua Medic GmbH gewährt eine 24-monatige Garantie ab Kaufdatum auf alle Material- und Verarbeitungsfehler des Gerätes. Auf die Dichtigkeit des Beckens gewähren wir eine Garantie von drei Jahren. Als Garantienachweis gilt der Original-Kaufbeleg. Während dieser Zeit werden wir das Produkt kostenlos durch Einbau neuer oder erneuerter Teile instand setzen (ausgenommen Frachtkosten). Im Fall, dass während oder nach Ablauf der Garantiezeit Probleme mit Ihrem Gerät auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer. Sie deckt nur Material- und Verarbeitungsfehler, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch auftreten. Sie gilt nicht bei Schäden durch Transporte oder unsachgemäße Behandlung, Fahrlässigkeit, falschen Einbau sowie Eingriffen und Veränderungen, die von nicht-autorisierten Stellen vorgenommen wurden.

AB Aqua Medic GmbH haftet nicht für Folgeschäden, die durch den Gebrauch des Gerätes entstehen.

AB Aqua Medic GmbH - Gewerbepark 24 - 49143 Bissendorf/Germany
- Technische Änderungen vorbehalten - Stand 11/2018

Operation Manual ENG

The saltwater aquaria **Armatus 250/300/400/450** are complete systems incl. cabinet and cabinet filter system.

1. Product description

The saltwater aquarium **Armatus** consists of the following components:

- 1 x aquarium 75 cm (Armatus 250), 100 cm (Armatus 300), 125 cm (Armatus 400) resp. 150 cm (Armatus 450) x 50 x 55 cm (l x w x h)
- 1 x cabinet
- Cabinet filter system

2. Overflow system and cabinet filter




Fig. 1: Overflow and cabinet filter

1. Return line to the aquarium
2. Emergency overflow
3. Filter inlet (easy drain)
4. Storage tank
5. Floating valve
6. Adjustable divider
7. Filter bag
8. Emergency overflow
9. Tank
10. Scale
11. Cover drop shaft
12. Return flow to aquarium
13. Support for storage tank
14. Dry area (not applicable for Armatus 250). Different widths, depending on the type of Armatus.
15. Compartment for circulation pump
16. Compartment for skimmer




Fig. 1a: Filter sump Armatus 250. The arrangement of the compartments differs from the other types.

Available spare parts: Please refer to www.aqua-medic.de.




Fig. 2: Overflow compartment incl. piping

1. Return line to the aquarium
2. Emergency overflow
3. Filter inlet (easy drain)

Mount the cabinet and aquarium according to the attached instructions.

Always re-tighten all bushings before use. The rubber slide ring must always be attached to the side of the rotatable nut, the rubber gasket on the opposite side of the panel.




Fig. 3: Bushing or tank fitting (the glass pane is placed between slide ring 3 and rubber ring 2)

1. Thread
2. Rubber sealing
3. Slide ring
4. Nut

When starting the aquarium, water has to be filled in until the filter tank in the compartment for the circulation pump is filled up to 15 cm and then the pump (not included) has to be started. If the water level in the filter tank drops, fill with water until the pump no longer sucks in air. Take care that sufficient space is left in the filter tank so that any water that flows in when the pump fails or shuts off will still fit into the filter tank.

If the overflow produces splashing noises, the drain **easy drain** (Fig. 1 + 2, No. 3) should be closed in small increments (clockwise rotation) in order to increase the water flow in the overflow. At least in the initial phase, it has to be checked regularly and readjusted, if necessary.

Only make quarter turns and then wait at least 5 - 10 minutes so that the system has sufficient time to compensate. **Attention: the water level in the filter tank changes.** If the drain is closed too much, the water flows into the filter tank via the emergency overflow.

The divider between the skimmer and circulation pump compartment is adjustable in height and is fixed by two screws. The optimum water level for the skimmer can be found in its manual.

To fill the storage tank (4) for refilling with water, close the tap, pull off the hose and remove the canister. Then re-attach the hose and open the tap again. Open the tank's lid slightly so that air can flow in.

The floating gauge is adjustable in its angle, thus the water level in the pump compartment can be adjusted. Make sure that the circulation pump does not block the floating gauge.

The filter bags (Fig. 1, No. 7) have a coarse mesh size. They can be filled with activated carbon or, to serve as a fine filter, with usual filter cotton wool.

There is a blue fitting in the mounted bend of the return line (Fig. 2, No. 1). Here, air is sucked in when the pump in the cabinet fails. This prevents the formation of communicating pipes and an overflow of the filter tank by returning water.

3. Operating the aquarium

To operate the **Armatus**, we recommend the following products:

The circulation pump should be that strong that the total amount of water is pumped through the filter at least 4 to 5 times per hour (for example an Aqua Medic DC Runner pump). The flow in the aquarium is done by current pumps. We recommend Aqua Medic EcoDrift pumps, one of which is mounted on the right and the left side of the aquarium. Mutual operation is possible with the EcoDrift Wireless Master Controller.

Important, especially when keeping stony corals, is a sufficiently sized skimmer, for example from the Aqua Medic power flotor or K-series.

For the lighting (Aqua Medic aquarius, Qube 50 or angel LED) we recommend to take the tank volume times 0.2 W/l as the lower limit, in case of colored stony corals 0.5 to 1.0 W/l.

The **Aqua Medic Tri Complex** is used to supply corals with essential lime and trace elements and to stabilize the pH-value. For pH monitoring, we recommend the Aqua Medic pH monitor. To feed the corals, we recommend the coral food coral fit.

We recommend to prepare your saltwater with osmosis water in order to minimize algae problems by silicic acids, phosphates and nitrates from the beginning. Sea salt of Aqua Medic is formulated from highly purified compounds. In this way, it will support you to keep the content of the above-mentioned substances as low as possible.

The fixing of rocks and corals can easily be done with the underwater adhesive **Reef Construct, Coral Construct or hot construct**.

4. Warranty

Should any defect in materials or workmanship be found within 24 months of the date of purchase AB Aqua Medic undertakes to repair, or at our option replace, the defective part free of charge – always provided the product has been installed correctly, is used for the purpose that was intended by us, is used in accordance with the operating instructions and is returned to us carriage paid. Proof of Purchase is required by presentation of the original invoice or receipt indicating the dealer's name, the model number and date of purchase. We grant a warranty of 3 years on the tightness of the tank.

This warranty may not apply if any model or production number has been altered, deleted or removed, unauthorised persons or organisations have executed repairs, modifications or alterations, or damage is caused by accident, misuse or neglect. Please note that the product is not defective under the terms of this Warranty where the product, or any of its component parts, was not originally designed and / or manufactured for the market in which it is used. These statements do not affect your statutory rights as a customer.

AB Aqua Medic GmbH - Gewerbepark 24 - 49143 Bissendorf/Germany
- Technical changes reserved - 11/2018

Mode d'emploi F

Les aquariums d'eau de mer **Armatus 250/300/400/450** sont des systèmes d'aquarium avec meuble et système de filtration intégré dans le meuble.

1. Contenu du colis

L'aquarium d'eau de mer complet **Armatus** est composé des éléments suivants :

- 1 x Aquarium 75 cm (Armatus 250), 100 cm (Armatus 300), 125 cm (Armatus 400), 150 cm (Armatus 450) x 50 cm x 55 cm (L x l x H)
- 1 x meuble de support
- 1 x système de filtration intégré au meuble

2. Système de débordement et filtre situé dans le meuble




Schéma 1 : Système de débordement et filtre situé dans le meuble

1. Conduit de recirculation vers l'aquarium
2. Trop plein de secours
3. Écoulement vers le filtre (easy drain)
4. Réservoir
5. Soupape à flotteur
6. Parois de séparation
7. Sac de filtration
8. Trop plein de secours
9. Cuve
10. Échelle de mesure
11. Couvercle trop-plein de débordement
12. Conduit de retour aquarium
13. Revêtement pour le réservoir
14. Zone sèche (sauf Armatus 250). La largeur dépend du modèle d'Armatus.
15. Compartiment pour pompe de recirculation
16. Compartiment pour écumeur




Schéma 1a : Cuve de filtration **Armatus 250.** La disposition des compartiments se différencie des autres variantes.

Pièces de rechange disponibles : voir sous www.aqua-medic.de.




Schéma 2 : Compartiment de trop-plein avec conduits

1. Conduit de recirculation vers l'aquarium
2. Trop plein de secours
3. Écoulement vers le filtre (easy drain)

Montez le meuble et l'aquarium selon le manuel ci-joint.

Avant la mise en route il est important de resserrer les passages. L'anneau coulissant doit être installé dans tous les passages du côté de l'écrou, le joint en caoutchouc du coté opposé de la vitre.




Schéma 3 : Passage ou connexion (la vitre se trouve entre l'anneau 3 et l'anneau en caoutchouc 2)

1. Pièce filetée
2. Joint en caoutchouc
3. Anneau coulissant
4. Ecrou

Lors du démarrage de l'aquarium on remplit ce dernier avec de l'eau jusqu'à ce que le bac de filtration soit rempli d'eau à hauteur de 15 cm, ensuite on démarre la pompe de circulation (non fournie, à commander séparément). Lorsque le niveau d'eau diminue dans le bac de filtration, on procède au remplissage jusqu'à ce que la pompe de circulation n'aspire plus d'air. Il faut garder une capacité de remplissage suffisante dans le bac de filtration pour que l'eau puisse couler en retour lors de l'arrêt ou d'une défaillance de la pompe.

Lorsque le trop plein fait des bruits de clapotis, fermez par petit palier (vers la droite dans le sens des aiguilles d'une montre) l'écoulement easy drain, (Schéma 1 + 2, N° 3) afin de retenir plus d'eau dans le trop plein. Au moins au début il faut contrôler, et en cas de nécessité, ajuster les réglages. Procédez uniquement par quart de tour et attendez au minimum 5 à 10 minutes pour que le système ait suffisamment de temps d'équilibrer les niveaux. **Attention : le niveau d'eau dans le bac de filtration change.** Si l'écoulement est trop fermé l'eau s'écoule par le trop plein dans le bac de filtration.

La vitre entre le compartiment de l'écumeur et du compartiment de la pompe de recirculation est réglable en hauteur. La vitre est fixée à l'aide de deux vis. Le niveau d'eau optimale de l'écumeur est indiqué dans le mode d'emploi de celui-ci.

Pour le remplissage d'eau du réservoir, fermez le robinet et enlevez le tuyau afin de pouvoir le sortir. Ensuite rebranchez le tuyau et ouvrez le robinet. Ouvrez le couvercle du réservoir légèrement pour que l'air puisse passer. L'angle du flotteur est réglable afin d'ajuster le niveau d'eau dans le compartiment de la pompe. Attention à ce que le flotteur ne soit pas bloqué par la pompe de recirculation.

Les sacs de filtration (Schéma 1, N° 7) ont un gros maillage. Vous pouvez les remplir avec du charbon actif ou en filtrage fin avec de la ouate standard.

Dans le coude de la conduite de retour (Schéma 2, N° 1) se trouve un raccord bleu. De l'air est aspiré à cet endroit, dès que la pompe située dans le bas du meuble s'arrête. Ceci empêche que des communications entre tuyaux ne se forment et que le bac de filtration ne déborde à cause du retour de l'eau.

3. Utilisation de l'aquarium

Pour le bon fonctionnement de votre **Armatus** nous vous conseillons les pièces accessoires suivantes :

La pompe de recirculation de la série « DC Runner » par exemple, doit être suffisamment puissante pour que la quantité totale d'eau soit pompée 4 à 5 fois par heure par le filtre. La circulation d'eau dans l'aquarium se fait à l'aide de pompes de circulation. Nous vous conseillons les pompes Aqua Medic « EcoDrift », lesquelles peuvent être montées côté droit et gauche de l'aquarium. Grâce au contrôleur « EcoDrift Wireless Master » un fonctionnement en alternance des pompes est possible.

Important, surtout pour l'utilisation des coraux durs, un écumeur de taille suffisante est recommandé comme par exemple le « power flotor » ou la « K-Série » d'Aqua Medic.

Pour l'éclairage, (Aqua Medic aquarius, Qube 50 oder angel LED) s'applique la formule : Volume de l'aquarium fois 0,2 watt par litre comme limite basse, en cas d'utilisation de coraux durs colorés 0,5 à 1 watt par litre est recommandé.

L'Aqua Medic Tri Complex sert à l'approvisionnement des coraux avec le calcium et les oligo-éléments et stabilise en même temps le taux de pH. Pour le contrôle du taux de pH nous vous conseillons le pH monitor d'Aqua Medic. Pour l'alimentation des coraux l'aliment « coral fit » a fait ses preuves.

Préparez votre eau de mer avec de l'eau osmosée, afin de minimiser au départ les problèmes d'algues dus à l'acide silicique, aux phosphates et aux nitrates. Le sel de la société Aqua Medic est composé à partir de sels de pureté supérieure. De cette façon ils aident l'aquariophile dans ses efforts à minimiser la quantité des substances citées plus haut.

La fixation de pierres et de coraux s'effectue sans problème avec la colle spéciale **Reef Construct, Coral Construct ou hot construct**.

4. Garantie

AB Aqua Medic GmbH garantit le produit durant 24 mois à partir de la date d'achat sur tous les défauts de matériau ou de fabrication. Nous garantissons l'étanchéité du bac durant 3 ans. Comme preuve de garantie la facture originale suffit. Durant cette période nous réparerons gratuitement le produit par remplacement avec des éléments neufs ou rénovés (hors frais de transport). En cas de problème durant ou écoulement de la garantie avec votre appareil, veuillez vous adresser à votre revendeur. Cette garantie ne vaut que pour le premier acheteur. Elle ne couvre que les défauts de matériau et de fabrication, qui peuvent survenir dans le cadre de l'usage normal. Elle n'est pas valable dans le cas de dommages dus au transport ou à une utilisation non conforme, à la négligence, à une mauvaise installation ainsi que des interventions et des modifications effectuées par des personnes non autorisées.

AB Aqua Medic GmbH n'est pas responsable des dégâts collatéraux pouvant survenir dans le cadre de l'utilisation de l'appareil.

AB Aqua Medic GmbH - Gewerbepark 24 - 49143 Bissendorf/Germany
- Sous réserve de modification techniques - En date du 11/2018

Bedieningshandleiding NL

De zoutwater aquaria **Armatus 250/300/400/450** zijn complete systemen incl. onderkast en filtersysteem.

1. Product omschrijving

De zoutwater aquaria **Armatus** bestaan uit de volgende onderdelen:

- 1 x aquarium 75 cm (Armatus 250), 100 cm (Armatus 300), 125 cm (Armatus 400) resp. 150 cm (Armatus 450) x 50 x 55 cm (l x b x h)
- 1 x onderkast
- filter system

2. Overloopsysteem en cabinet filter




Fig. 1: Overflow and cabinet filter

1. Retour leiding naar het aquarium
2. Nood overloop
3. Filter inlaat (eenvoudig af te tappen)
4. Opslagvat
5. Drijverklep
6. In te stellen afscheiding
7. Filter zak
8. Nood overloop
9. Tank
10. Schaal
11. Deksel
12. Retour-stroom naar aquarium
13. Ondersteuning opslagvat
14. Droge ruimte (niet aanwezig bij Armatus 250). Verschillende breedtes afhankelijk van het type Armatus.
15. Ruimte voor circulatie pomp
16. Ruimte voor afschuimer




Fig. 1a: Filter sump Armatus 250. De indeling van de compartimenten kan verschillen afhankelijk van het type.

Beschikbare reserve onderdelen: zie www.aqua-medic.de.




Fig. 2: Overloop compartiment incl. leidingen

1. Retour leiding naar het aquarium
2. Nood overloop
3. Filter inlaat (eenvoudige afvoer)

Monteer het meubel en het aquarium volgende de bijgevoegde instructies.

Trek alle aansluitingen nog een keer na voor in gebruik name. De rubber ring moet altijd aangesloten worden aan de kant van de draaibare moer, de rubber pakking aan de tegenoverliggende zijde van het panel.




Fig. 3: Bus of tank fitting (het glazen panel bevind zicht tussen ring 3 en rubber ring 2)

1. Bus
2. Rubber afdichting
3. Ring
4. Moer

Als u met het aquarium wilt starten, moet u zoveel water toevoegen dat de filter tank in het compartiment van de circulatie pomp is gevuld tot 15 cm end at dan psa de pomp gestart wordt (niet bijgesloten). Als het waterniveau zakt, voeg dan zoveel water toe zodat de pomp geen lucht meer aanzuigt. Zorg dat er nog zoveel vrije ruimte in de tank is, zodat bij evt uitvallen van de pomp er nog voldoende ruimte om alle water dat terugstroomt in de filter tank kan worden opgevangen in de tank.

Als de overloop spetterende geluiden maakt, dan dient de afvoer **easy drain** (Fig. 1 + 2, No. 3) in kleine staps dicht gedraaid (met de klok mee) te worden. Dit om om de hoeveelheid water in de overloop te verhogen. Vooral in het begin moet dit regelmatig gecontroleerd en bijgesteld worden voor zover nodig.

Maak uitsluitend kwartslagen en wacht dan 5 tot 10 minuten zodat het system voldoende tijd heft zich in te stellen. **Let op: het water niveau in de filter tank zal veranderen.** Als de afvoer te veel gesloten is zal het water via de nood overloop in de filtertank lopen.

De afscheiding tussen het afschuimercompartiment en de circulatiepomp is verstelbaar in hoogte en zit vast met 2 schroeven. De optimale waterhoogte voor de afschuimer kunt u terug vinden in de handleiding.

Om de opslagtank (4) opnieuw te vullen met water dient u de kraan af te sluiten, de slang te verwijderen en de bus te verwijderen. Sluit de slang opnieuw aan en open de kraan opnieuw.
Open de deksel van de tank voorzichtig om te zorgen dat er lucht in kan lopen.

De vlotter heeft een instelbare hoek zodat het water in het pomp compartiment kan worden aangepast. Zorg dat de circulatiepomp niet geblokkeerd word door de vlotter.

De filterzakken (Fig. 1, No. 7) hebben een have a bepaalde maaswijdte. Deze kunnen gevuld worden met actieve kool, of, om als fijn filter te dienen, met speciaal filter wol.

Er zit een blauwe fitting in de gemonteerde bocht van de retour leiding (Fig. 2, No. 1). Hier wordt lucht naar binnen gezogen voor het geval de pomp in de kast mocht uitvallen.. Dit voorkomt het effect van communicerende vaten en het overlopen van de filtertank als het water terug gaat stromen.

3. Gebruik van het aquarium

Om de **Armatus** te bedienen adviseren we de volgende producten:

De circulatie pomp moet dusdanig sterk zijn dat de totale hoeveelheid water min 4 tot 5 keer per uur door het filter stroomt. (b.v. de Aqua medic DC runner pomp). De stroming in het aquarium wordt verzorgd door stromingspompen. Wij adviseren de Aqua Medic Eco Drift pompen, waarvan er een aan de linkerzijde en een aan de rechterzijde van het aquarium wordt gemonteerd. Gezamenlijk besturing is mogelijk met de Ecodrift Wireless Master Controller.

Belangrijk is om, vooral bij het houden van steenkoralen, om een voldoende grote afschuimer aan te schaffen, b.v. Aqua Medic power flotor of K-series.

Voor de verlichting (Aqua Medic aquarius, Qube 50 of angel LED) adviseren we om 0.2 W/I keer het aquarium volume te nemen als minimum. In geval van gekleurde steenkoralen is 0,5 tot 1,0 W/L aanbevolen.

De **Aqua Medic Tri Complex** wordt gebruikt om koralen te voorzien van essentiële carbonaten en sporen elementen en de PH stabiel te houden. Om de pH te controleren raden we de Aqua Medic pH meter aan. Om de koralen te voeden raden we coral food coral fit aan.

Wij adviseren voor het aanmaken van uw zoute water om osmose water te gebruiken, dit om alg problemen te minimaliseren t.g.v. silicium zuren, fosfaten en nitraten vanaf het begin. Zeezout van Aqua Medic is zo samengesteld dat het de zuiverste componenten bevat. Op deze manier zorgt u ervoor dat de hoeveelheid van bovengenoemde substanties zo laag mogelijk blijft.

Het plaatsen van stenen en koralen kan eenvoudig gedaan worden met onderwaterlijm zoals **Reef Construct, Coral Construct or hot construct**.

4. Garantie

Indien er in de eerste 24 maanden na aankoop een defect optreedt in materiaal of functioneren, dan zal AB Aqua Medic stappen ondernemen om te repareren, of indien nodig onderdelen te vervangen. Dit zal dan kosteloos gebeuren. Er hierbij van uitgaande dat het product juist is geïnstalleerd, is gebruikt waarvoor het oorspronkelijk door ons voor bedoeld is en een porto betaald aan ons toegezonden wordt. Bewijs van aanschaf dient te gebeuren d.m.v. een aankoopbon met vermelding van de dealer naam, het modelnummer en de datum van aanschaf. Deze garantie is niet van toepassing als het model of productienummer veranderd, verwijderd is of indien niet geautoriseerde personen of organisaties reparaties modificaties of veranderingen hebben uitgevoerd of indien schade is opgetreden door een ongeluk, misbruik of verwaarlozing.

Het product kan niet als defect beschouwd worden onder de voorwaarden van deze garantie, indien het apparaat of de onderdelen zijn gebruikt voor andere toepassingen dan de markt waarvoor deze was ontworpen/geproduceerd. Deze statements hebben geen invloed op de statutaire rechten van de consument.

AB Aqua Medic GmbH - Gewerbepark 24 - 49143 Bissendorf/Germany
- Technical changes reserved – 11/2018

Manual de instrucciones ES

Los acuarios de agua salada **Armatus 250/300/400/450** son sistemas completos que incluyen: mueble y sistema de filtración.

1. Descripción del producto

El acuario de agua salada **Armatus** consiste de los siguientes componentes:

- 1 x acuario 75 cm (Armatus 250), 100 cm (Armatus 300), 125 cm (Armatus 400) resp. 150 cm (Armatus 450) x 50 x 55 cm (l x a x al)
- 1 x mueble
- Sistema de filtración

2. Sistema de rebose y filtro de armario




Fig. 1: Filtro de rebose y de armario

1. Línea de retorno al acuario
2. Desbordamiento de emergencia
3. Entrada del filtro (fácil vaciado)
4. Tanque de almacenamiento
5. Válvula flotante
6. Separador ajustable
7. Bolsa de filtro
8. Desbordamiento de emergencia
9. Tanque
10. Escala
11. Eje de caída de la cubierta
12. Retorno de flujo al acuario
13. Soporte para tanque de almacenamiento
14. Área seca (no aplicable para Armatus 250). Diferentes anchos, dependiendo del tipo de Armatus.
15. Compartimiento para la bomba de circulación
16. Compartimiento para skimmer




Fig. 1a: Sumidero de filtro Armatus 250. La disposición de los compartimentos difiere de los otros tipos.

Piezas de repuesto disponibles: Por favor pongase en contacto con nosotros en www.aqua-medic.de.




Fig. 2: Compartimento de rebose incl. tubería

1. Línea de retorno al acuario
2. Desbordamiento de emergencia
3. Entrada del filtro (fácil vaciado)

Monte el mueble y el acuario de acuerdo con las instrucciones adjuntas.

Siempre vuelva a apretar todos los bujes antes de usarlos. El anillo de deslizamiento de goma siempre se debe fijar en el lado de la tuerca giratoria, la junta de goma en el lado opuesto del panel.




Fig. 3: Casquillo o racor del depósito (el cristal se coloca entre el anillo de deslizamiento 3 y el anillo de goma 2)

1. Rosca
2. Sellado de goma
3. Anillo de deslizamiento
4. Tuerca

Al poner en marcha el acuario, hay que llenar el agua hasta que el depósito del filtro en el compartimento para la bomba de circulación se llene hasta 15 cm y, a continuación, hay que poner en marcha la bomba (no incluida). Si el nivel del agua en el tanque del filtro baja, llene con agua hasta que la bomba ya no aspire aire. Tenga cuidado de dejar suficiente espacio en el tanque del filtro para que el agua que fluya cuando la bomba falle o se apague aún quepa en el tanque del filtro.

Si el rebosadero produce ruidos de salpicaduras, el **easy drain** (Fig. 1 + 2, No. 3) debe cerrarse en pequeños incrementos (rotación en el sentido de las agujas del reloj) para aumentar el flujo de agua en el rebosadero. Al menos en la fase inicial, debe comprobarse periódicamente y, en caso necesario, readjustarse.

Sólo haga cuartos de vuelta y espere por lo menos de 5 a 10 minutos para que el sistema tenga suficiente tiempo para compensar. **Atención: el nivel del agua en el tanque del filtro cambia.** Si el desagüe está demasiado cerrado, el agua fluye hacia el depósito del filtro a través del rebosadero de emergencia.

El separador entre el skimmer y el compartimento de la bomba de circulación es regulable en altura y se fija mediante dos tornillos. El nivel óptimo de agua para el skimmer se encuentra en su manual.

Para llenar el depósito de reserva (4) para llenar con agua, cerrar el grifo, sacar la manguera y retirar el recipiente. A continuación, vuelva a colocar la manguera y vuelva a abrir el grifo. Abra ligeramente la tapa del depósito para que pueda entrar aire.

El medidor flotante es ajustable en su ángulo, por lo que el nivel de agua en el compartimento de la bomba se puede ajustar. Asegúrese de que la bomba de circulación no bloquee el medidor flotante.

Las mangas filtrantes (Fig. 1, No. 7) tienen un tamaño de malla grueso. Se pueden llenar con carbón activo o, para servir de filtro fino, con algodón de filtro habitual.

En el codo montado del conducto de retorno (Fig. 2, No. 1) hay un racor azul. Aquí, el aire es aspirado cuando la bomba en el gabinete falla. De este modo se evita la formación de tuberías comunicantes y el desbordamiento del depósito filtrante por el agua de retorno.

3. Funcionamiento del acuario

Para operar el **Armatus**, recomendamos los siguientes productos:

La bomba de circulación debe ser tan fuerte que la cantidad total de agua sea bombeada a través del filtro al menos 4 a 5 veces por hora (por ejemplo, una bomba Aqua Medic DC Runner). El flujo en el acuario se realiza mediante bombas de corriente. Recomendamos las bombas Aqua Medic EcoDrift, una de las cuales está montada a la derecha y a la izquierda del acuario. La operación mutua es posible con el EcoDrift Wireless Master Controller.

Importante, especialmente cuando se mantienen corales pétreos, es un skimmer de tamaño suficiente, por ejemplo del power flotor Aqua Medic o de la serie K.

Para la iluminación (Aqua Medic aquarius, Qube 50 o ángel LED) recomendamos tomar el volumen del tanque por 0,2 W/l como límite inferior, en caso de corales pétreos coloreados de 0,5 a 1,0 W/l.

El complejo **Aqua Medic Tri Complex** se utiliza para suministrar a los corales cal y oligoelementos esenciales y para estabilizar el valor pH. Para la monitorización del pH, recomendamos el pH monitor de Aqua Medic. Para alimentar a los corales, recomendamos el alimento para corales coral fit.

Recomendamos preparar el agua salada con agua de ósmosis para minimizar los problemas de algas por ácidos silílicos, fosfatos y nitratos desde el principio. La sal marina de Aqua Medic está formulada a partir de compuestos altamente purificados. De esta manera, le ayudará a mantener el contenido de las sustancias mencionadas lo más bajo posible.

La fijación de rocas y corales se puede hacer fácilmente con el adhesivo subacuático **Reef Construct, Coral Construct o hot construct**.

4. Garantía

Si en un plazo de 24 meses a partir de la fecha de compra se detecta algún defecto de material o de fabricación, AB Aqua Medic se compromete a reparar o, a su elección, sustituir gratuitamente la pieza defectuosa, siempre que el producto se haya instalado correctamente, se haya utilizado para los fines para los que fue concebido, se haya utilizado de acuerdo con las instrucciones de uso y se nos haya devuelto a portes pagados. Se requiere prueba de compra mediante la presentación de la factura o recibo original indicando el nombre del concesionario, el número de modelo y la fecha de compra. Concedemos una garantía de 3 años sobre la estanqueidad del depósito. Esta garantía puede no aplicarse si se ha alterado, eliminado o eliminado algún número de modelo o de producción, si personas u organizaciones no autorizadas han realizado reparaciones, modificaciones o alteraciones, o si los daños han sido causados por accidente, mal uso o negligencia. Tenga en cuenta que el producto no es defectuoso bajo los términos de esta Garantía si el producto, o cualquiera de sus componentes, no fue originalmente diseñado y/o fabricado para el mercado en el que se utiliza. Estas declaraciones no afectan a sus derechos legales como cliente.

AB Aqua Medic GmbH - Gewerbepark 24 - 49143 Bissendorf/Germany
- Technical changes reserved - 11/2018

Руководство по эксплуатации RUS

Морской аквариум **Armatus 250/300/400/450** - это аквариумная система с фильтром, размещенным в тумбе.

1. Комплектация

Морской аквариум **Armatus** состоит из следующих компонентов:

- 1 x аквариум 75 см (Armatus 250), 100 см (Armatus 300), 125 см (Armatus 400) или 150 см (Armatus 450) x 50 см x 55 см (Д x Ш x В)
- 1 x тумба
- 1 x фильтр, интегрированный в тумбу

2. Система перетока и фильтр, интегрированный в тумбу




Рис. 1: Переток и фильтр, интегрированный в тумбу

1. Возвратный трубопровод к аквариуму
2. Аварийный переток
3. Устройство для подвода воды к фильтру (easy drain)
4. Резервный резервуар
5. Поплавковый клапан
6. Передвижная перегородка
7. Фильтровальный мешок
8. Аварийный переток
9. Резервуар
10. Линейка для измерения
11. Крышка переливной шахты
12. Устройство для возврата воды в аквариум
13. Подставка для резервуара
14. Сухая зона (не для Armatus 250). Ширина зависит от модели Armatus.
15. Камера для возвратной помпы
16. Камера для флотатора




Рис. 1а: Резервуар фильтра Armatus 250. Расположение отсеков отличается от других моделей.

Доступные запасные части: смотри www.aqua-medic.de.




Рис. 2: Отсек перетока с трубопроводами

1. Возвратный трубопровод к аквариуму
2. Аварийный переток
3. Устройство для подвода воды к фильтру easy drain

Тумба и аквариум монтируются согласно прилагаемым инструкциям.

Перед эксплуатацией плотно затяните все уплотнительные втулки. Уплотнительное кольцо из пластика во всех втулках всегда должно быть на стороне вращающейся гайки, а резиновое кольцо размещается на противоположной стороне шайбы.




Рис. 3: Уплотнительная втулка или пробка резервуара (Стеклянная шайба находится между уплотнительным кольцом 3 и резиновым кольцом 2)

1. Деталь с резьбой
2. Резиновое кольцо
3. Уплотнительное кольцо
4. Гайка

При запуске аквариума его нужно вначале наполнить водой так, чтобы фильтровальная камера в отсеке с возвратной помпой была заполнена водой на уровне до 15 см, и только тогда можно запускать возвратную помпу (её нет в комплектации). При снижении уровня воды фильтровальную камеру наполняют водой так, чтобы помпа перестала всасывать воздух. Всегда должно оставаться достаточно места для того, чтобы при остановке насоса поступающая вода вмещалась в фильтровальной камере. При появлении журчащих звуков необходимо постепенно продолжать закрывать сток воды **easy drain** (рис. 1 + 2, № 3 (поворот направо по часовой стрелке), чтобы накопить больше воды. Постоянный контроль особенно важен на начальной стадии, чтобы, при необходимости, можно было произвести дополнительную настройку. При этом повороты выполняются только на 90 градусов с перерывом в 5-10 минут, так как системе необходимо иметь достаточно времени для балансировки. **Внимание, в данном случае меняется уровень воды в фильтровальной камере.** Если сток закрыт слишком плотно, то вода перетечет через аварийное отверстие в фильтровальную камеру.

Высоту перегородки между камерой флотатора и камерой для возвратной помпы можно менять и фиксировать перегородку с помощью двух крепежных болтов. Оптимальный уровень воды в применяемом флотаторе определяется инструкцией по эксплуатации выбранного прибора-Для механического пополнения резервного резервуара водой закрыть кран, вытащить шланг и удалить резервуар. Потом снова вставить шланг и открыть кран. Слегка приоткрыть крышку резервуара для того, чтобы впустить воздух. Поплавок в своем углу передвигается, благодаря чему уровень воды в камере может дозироваться. Следите за тем, чтобы возвратная помпа не блокировала поплавок. Фильтровальные мешки (рис. 1, № 7) имеют крупный размер ячеек. Они могут быть наполнены активированным углем или, чтобы служить фильтром тонкой очистки, стандартным фильтром из волокнистого холста.

На надетом штуцере возвратного трубопровода (рис. 2, № 1) находится голубой фитинг. Как только размещенный в тумбе перемешивающий насос останавливается, начинается подсос воздуха. Это предотвращает процесс образования сообщающихся сосудов и обратный перелив воды через фильтровальную камеру.

3. Эксплуатация аквариума

В качестве дополнительных принадлежностей к аквариуму **Armatus** мы рекомендуем Вам следующие продукты:

Возвратная помпа, например, из линейки Aqua Medic DC Runner, должна быть настолько мощной, чтобы прокачивать через фильтр не менее, чем от 4 до 5 л воды в час. Движение воды в аквариуме осуществляется с помощью лопастной помпы. Мы рекомендуем Вам Aqua Medic EcoDrift помпы, которые размещаются соответственно с правой или левой стороны в аквариуме. С помощью EcoDrift Wireless Master контроллера возможна их поочередная эксплуатация.

Особенно важен для обеспечения жизни кораллов подобранный по размерам флотатор, например, Aqua Medic power flotor или K-линейка.

Для освещения рекомендуем Aqua Medic aquarius, Qube 50 или angel LED, желательны объемы резервуаров с нижней границей 0,2 W/l, а для цветных окаменелых кораллов от 0,5 до 1,0 W/l.

Aqua Medic Tri Complex служит для обеспечения кораллам жизненно необходимыми кальцием и микроэлементами, а также для стабилизации значения pH. Для pH-контроля рекомендуем Aqua Medic pH-монитор. Для кормления кораллов хорошо зарекомендовал себя корм coral fit.

Чтобы в самом начале свести до минимума проблемы с водорослями из-за кремниевой кислоты, фосфатов и нитратов, приготовьте смесь из морской воды и осмоса. Морская соль фирмы Aqua Medic составлена из различных видов высококачественной соли. Это помогает аквариумистам поддерживать содержание вышеуказанных веществ на возможно низком уровне.

Укрепление камней и кораллов не создаст проблем с применением водостойкого подводного клея **Reef Construct, Coral Construct или hot construct**.

4. Гарантия

AB Aqua Medic GmbH предоставляет 24-месячную гарантию со дня приобретения на все дефекты по материалам прибора и производственные дефекты. На водонепроницаемость резервуара предоставляется гарантия сроком до трех лет. Подтверждением гарантии служит оригинал чека на покупку. В этот промежуток времени мы бесплатно отремонтируем продукт, монтируя новые или отреставрированные детали (исключая расходы по доставке). В случае, если по истечении гарантийного срока с Вашим прибором возникнут проблемы, обратитесь, пожалуйста, к Вашему дилеру. Эта гарантия действительна только при первичной покупке. Она покрывает только дефекты по материалам и производственные дефекты, которые появятся при использовании прибора по назначению. Она не действительна при повреждениях при транспортировке или ненадлежащем обращении, халатности, неправильном монтаже, а также при вмешательстве и изменениях, произведенных в несанкционированных местах.

AB Aqua Medic GmbH не несет ответственности за повторные повреждения, возникающие при использовании прибора.

AB Aqua Medic GmbH - Gewerbeplatz 24 - 49143 Bissendorf/Germany
- оставляем за собой право на технические изменения конструкции - 11/2018